

## Montage af kompositlåde i stålramme og på stålstolper

### Styklister:

1 lågeramme (typisk med ilagte kompositbrædder)

1 hængselstolpe

1 anslagsstolpe (med udfræsning)

1 anslagsplade (monteres på anslagsstolpen)

1 låsekasse

1 cylinder med 3 nøgler

1 sæt greb

2 øjer med gevind (monteres på lågen)

2 hængsler (monteres på hængselstolpen)

8 selvskærende skruer (til montage af hængsler)



Standardlågen har en bredde på små 97 cm (96,5-97 cm), og en højde som bestilt.

Find den ønskede montagehøjde. Vær her bl.a. opmærksom på:

- Om lågen skal flugte med et hegn?
- Om der er en hældning i niveauet hen over åbningsretningen?
- Om der efterfølgende skal monteres fliser eller belægning?

Sæt stolperne med en afstand på ca. 99 – 100 cm.

(Lågen kan så justeres på plads i beslaget).

Inden stolperne støbes, bør det kontrolleres, at udfræsningen i hængselstolpen vender rigtig og at hullet til låsekassen passer i højden med udfræsningen i hængselstolpen.

Da hængselstolpen er mest udsat, bør man bruge lidt mere beton, når man støber denne stolpe.

Fastgør de to ”øjer” i lågerammen:





De 2 justerbare stabler monteres på hængselstolpen med selvskærende skruer. De placeres så pladen flugter med indersiden af stolpen:





Monter låsekasse cylinder og greb.

Når låsekassen skal monteres, skal gevindet i 2 plastdele slås ud. Træk forsigtig udad i plastdelen, indtil den kan drejes på plads:





Brug de 2 medfølgende skruer til at fastgøre låsekassen.

Monter herefter anslagspladen med selvskærende skruer:



Til sidst montres stolpehattene.